SeaMap Navegacion





- 1 Haz Click en el boton + o para hacer zoom in o zoom out.
- 2 Manten el cursor sobre el **boton de layer** para cambiar la vista.
- 3 Haz click con el boton de la izquierda y arrastra el **mouse** para moverte.
- 4 Usa los **botones** direccionales en tu teclado para moverte.



SeaMap Vista





- 1 Selecciona **la caja de vessel** del menu desplegable para ver los barcos liner y remolcadores.
- 2 Desmarca los botones de radio y las opciones no seran visibles .

NOTA: El campo Vessel debe siempre estar marcado.

SeaMap Informacion del Barco



Iconos de barco son blancos o azules. El Icono blanco significa que el horario de este es manejado en Voyces. Icono azul significa que el horario se maneja via AIS.

2 Selecciona el boton de flecha y manten el cursor sobre la linea azul para ver la posicion y velocidad.

Los nombres de los Barcos son codificados con colores.

Verde = barco en transito y a tiempo.

Rojo = barco en transito, pero con demora.

Blanco = barco en transito y el proximo puerto panificado no concuerda con AIS.

Gris = barco atraco.

Azul = barco esta anclado.

4 Haz click en el **nombre del barco** para ver la informacion de este.

SeaMap Informacion del Barco

- Informacion de Barco esta dividida en 2 partes; informacion del barco e informacion de la carga. La informacion de la Carga estara disponible en una version futura.
- 2 Resumen del barco el cual viene de Vessel Master Data a excepcion del nombre del capitan el cual es actualizado de los reportes que este envia.
- 3 El horario muestra el estatus de lo planeado. Esta informacion es dada antes que el barco zarpe y no es actualizada.
- 4 AIS/Dead Reckoning muestra la ultima data satelital de AIS.
- 5 El reporte del barco es enviada por el capitan.
- 6 Muestra cuando la ultima data fue recibida.

Vessel Information	Cargo Information			
Vessel Name:	Ocean Wind	Code:	TUGOWD	
Length:	135.80 m	Туре:	Tug	
Max. Draft:	22.0 m	Breadth:	46.0 m	
NT:	456 tons	GT:	1,038 tons	
Capacity (Summer):	n/a	Dwat:	n/a	
Captain:		Route ID:		
VsI draft FWD (VR):	n/a	VsI draft AFT (VR):	n/a	
Draft max.:	6.00 m			
Cargo data				
Utilization TEU:	n/a	Utilization Tons:	n/a	
	3 Schedule 4	AIS / Dead reckoning	5 Vessel Report	
Received:		09/14/2018 16:12	n/a	
Status / Type:		Underway		
Position:		28.606480 : -79.689800)	
Course:		20 °		
Last port				
Port:		SAN JUAN		
Port departure:	n/a			
Berth:				
Berth departure:				
Next port				
Port:		PR SJU > US CHT 8		
ETA (EOSP):	n/a	09/16/2018 17:00	:	
First berth:				
Berth arrival:				
Time deviation to sch.:			n/a	
Distance to EOSP:		n/a sm	n/a	
Speed				
Over ground:	n/a	8.70	n/a	
Logged:			n/a	
Instructions to vessel:				
Planned speed to			n/a	

7 Hay 3 estatus bajo los horarios: PP, AP y AA. PP significa que el horaio esta en estatus planificado y no existe un valor actual. AP significa que la parte de arrivo al puerto esta completa y el barco ha enviado el Reporte de Arrivo. AA significa que la parte de salida del puerto esta completa y el barco ha enviado el Reporte de Salida.

Bajo AIS, el campo status muestra el estatus del viaje del barco.

Hay 3 estatus bajo el reporte del barco: AR, DR y NR. AR es el reporte de Arrivo. DR es el reporte de salida y NR es el reporte de posicion y ETA.

8 Indica el ultimo puerto en el horario planificado.

 Indica el puerto siguiente en el horario planificado.

10 Indica el tiempo estimado de llegada.